

Tömninginstruktion

- Tryck sugtömningsmunstycket mot tömningshålet i båten
- Öppna ventilen (gula handtaget längs med slangen)
- Pumpa
- Efter tömningen, skölj slangen med 3-4 pumptag sjövattnen
- Stäng ventilen